




9512 INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTION POUR INSTALLATION / INSTRUCCIONES PARA INSTALAR



Protected by Multiple U.S. and
International Patents as well as Pending Patents

Protégé par Multi US et internationnal patents et
aussi patent pending

Protegido por Múltiples Patentes de U.S.A. e
internacionales, y por Patentes Pendientes.

1. Remove old hinge pin.

Retirer le vieux pivot epingle.

Remueva la espiga de bisagra vieja.

2. Drop in the 9512

Laisser tomber la

Ponga la en la bisagra.

3. Adjust top cam until door opens to desired
angle. (Rotating top cam, as in figure 3b,
provides additional settings.) Install optional
screw cap*.

*Adjuster le haut cam jusqu'à la porte s'ouvre
à l'angle désirer: (Roataion le haut cam comme
dans l'image 3B, donnont addition monture)
Installer facultatif boulon a vis*.*

*Ajuste la leva superior hasta que la puerta se
abra al ángulo deseado. (Dando vuelta a la
leva superior como se enseña en ilustración
3b, le dará otras opciones.) Opcionalmente,
puede insalar la tapa con rosca*.*